

Softwarehandbuch

CEETIS Diagnose

Dok. Nr.: 600016DE (3. Ausgabe, Revision A), 06.05.2019, FH

Dieses Softwarehandbuch enthält Anleitungen zu Installation und Betrieb des darin beschriebenen WEETECH-Produktes. Alle Daten und Informationen für dieses Handbuch wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann keine Garantie für eine völlige Fehlerfreiheit gegeben werden. Das Handbuch kann jederzeit geändert werden, ohne dass dies bekannt gemacht werden muss. Ebenso sind Änderungen in der beschriebenen Software vorbehalten. Aus redaktionellen Gründen ist es in seltenen Fällen möglich, dass die mitgelieferte Software über Funktionen verfügt, die in diesem Handbuch noch nicht beschrieben sind. Alle Änderungen und Weiterentwicklungen, die bis zur Auslieferung von *CEETIS* vorgenommen wurden, sind daher in der Datei "*WhatsNew.pdf* " im Ordner "*Dokumentation*" aufgeführt.

Die in diesem Handbuch verwendeten Screenshots und Abbildungen werden nur zu Erklärungszwecken verwendet und können sich von der tatsächlichen Bildschirmanzeige und dem Aussehen der Produktversion unterscheiden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Garantie- und Haftungsansprüche erlöschen, wenn die hier gegebenen Anleitungen unsachgemäß verwendet werden oder das Gerät anders betrieben wird, als in diesem Handbuch bzw. autorisierter Ergänzungsdokumentation beschrieben.

Die in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Markennamen sind in den meisten Fällen eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Dieses Handbuch darf ohne schriftliche Erlaubnis der WEETECH GmbH weder ganz noch in Auszügen übernommen oder vervielfältigt werden.

CEETIS

Diagnose Softwarehandbuch Dok. Nr.: 600016DE 3. Ausgabe, Revision A, herausgegeben im Mai 2019 © Copyright 2019 WEETECH GmbH

WEETECH GmbH

Hafenstraße 1 D-97877 Wertheim Germany Tel.: +49 (0) 9342 875-0 Fax: +49 (0) 9342 875-175 www.weetech.de



Inhaltsverzeichnis

1.1	Was m	acht die Diagnose?	6
1.2	Menüle	eiste der CEETIS Diagnose	7
	1.2.1	Testsystem	7
	1.2.2	Generatoren und Messgeräte	
	1.2.3	Schalteinheiten	16
	1.2.4	Matrix	
	1.2.5	Extras	
	1.2.6	Hilfe	37
Index			

1 Diagnose

1.1	Was mad	cht die Diagnose?	6
1.2	Menüleis	ste der CEETIS Diagnose	7
	1.2.1	Testsystem	7
	1.2.1.1	Warnlampendiagnose (optional)	7
	1.2.1.2	Systemnahe Konfiguration	8
	1.2.1.3	Schnellauswahl	10
	1.2.1.4	Verlassen	10
	1.2.2	Generatoren und Messgeräte	11
	1.2.2.1	Generatoren	11
	1.2.2.2	Messgeräte	13
	1.2.2.3	Kalibrierung	15
	1.2.2.4	Vorhandene Generatoren	16
	1.2.3	Schalteinheiten	16
	1.2.4	Matrix	17
	1.2.4.1	Durchgangsdiagnose	17
	1.2.4.2	DC Leckstromdiagnose	21
	1.2.4.3	Relais-Klebe-Diagnose	24
	1.2.4.4	Transientenschutzdiagnose	27
	1.2.4.5	Messleitungsdiagnose	29
	1.2.4.6	Lichtwellenleiter	
	1.2.4.6.1	Lichtwellenleiterdiagnose der Sender	
	1.2.4.6.2	Lichtwellenleiterdiagnose der Empfänger	
	1.2.5	Extras	
	1.2.5.1	Umgebungsdaten	
	1.2.6	Hilfe	
	1.2.6.1	Information	

1.1 Was macht die Diagnose?

Die *CEETIS*-Diagnosefunktion prüft die Funktion der Generatoren, Messgeräte und Testpunktmatrix.

Sollten Sie bei der Diagnose Abweichungen von den Vorgabewerten feststellen, kann eine Kalibrierung bzw. Neujustierung durch den Kundendienst oder ein Austausch^I der betreffenden Komponente erforderlich sein. Klären Sie dies durch Anfrage beim Kundendienst der WEETECH GmbH bzw. deren Vertretung.

Wenn Sie eine **Kalibrierung mit Kalibrierzertifikat** benötigen, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst der WEETECH GmbH in Verbindung.

Die von der WEETECH GmbH für die Kalibrierung eingesetzten Messgeräte werden regelmäßig kalibriert. Sie sind auf nationale Normale der Physikalischen Technischen Bundesanstalt (PTB) oder auf andere nationale Normale rückführbar.

Bei der Durchführung einer internen **Generatorkalibrierung** wird die Genauigkeit der Generatoren anhand eingebauter Präzisionswiderstände überprüft.

Die Intervalle für die automatische Generatorkalibrierung können in der *CEETIS*-Konfiguration festgelegt werden.

Bei Bedarf kann eine Generatorkalibrierung (neben den festgelegten Intervallen) zu jeder Zeit manuell durchgeführt werden (siehe *Kalibrierung..., Seite 15*).

Des Weiteren kann auch eine Diagnose der **Schalteinheiten**, der **Matrix** und der **Warnlampen** (optional) durchgeführt werden.



¹ Der Austausch defekter Komponenten wird im Wartungshandbuch im Kapitel Austausch von Systemkomponenten beschrieben.

1.2 Menüleiste der CEETIS Diagnose

1.2.1 Testsystem



Abb. 1-1: Das Menü Testsystem

1.2.1.1 Warnlampendiagnose... (optional)

Die Warnlampendiagnose prüft die Funktionsfähigkeit der Warnlampe(n).

Durchführung:

- 1. Klicken Sie im Fenster CEETIS Diagnose auf: Testsystem → Warnlampen...
 - > Das Fenster *Warnlampenstatus* öffnet sich.
 - Wenn Sie keine Warnlampe angeschlossen haben, wird der Status Lampe nicht angeschlossen angezeigt.
- 2. Schließen Sie die Warnlampe an und klicken Sie anschließend auf *Wiederholen* um den Status zu aktualisieren.



Im Falle einer defekten Warnlampe erfolgt eine Meldung, die darauf hinweist, welches Warnlampensegment defekt ist (z. B. Lampe defekt: oben).

Drucken	M Suchen	
		-
	: 16.04.2019 08:58:54	
	: 4.07-05	E
: Lampe de	fekt: oben	-
FEHLG	IESCHLAGEI	N
	■ Drucken : Lampe de EHLG	Drucken 16.04.2019 08:58:54 14.07-05 Lampe defekt: oben EHLGESCHLAGEN

1.2.1.2 Systemnahe Konfiguration...

Die systemnahe Konfiguration informiert Sie über die aktuelle Konfiguration Ihres Testsystems.

- ⇒ Klicken Sie im Fenster CEETIS Diagnose auf: Testsystem → Systemnahe Konfiguration...
 - > Das Fenster **Systemnahe Konfiguration** öffnet sich.

🧱 Systemnahe K	onfigura	tion		
其 Schlie	ßen	Adapterkabel 🔉 🖨 🎒		
			15.04.2	019 13:56:51
CEETIS-Versi	on: 4.0	7-05		
CEETIS-Optio	nen			
W454			W444	
W434			W484	
restergeonisarchiv	ierung		Bautelli	Dibliotnek
Cehäuse (
Block 0	IP: 192.	7. 31 L 168.215.10, Firmwareversion: 4.31, Gehä	usetyp:	STE
Gonoratoro	n			
Adrease	Tup	Namo (Devision)		
Auresse	тур			
1	51	UI 51 (HVDC) [418.520101]		
2	52	UI 52 (HVAC) [418.521r01]		
3	53	UI 53 (LV) [418.528r02]		
4	54	UI 54 (RLC) [418.529r01-26-47]		
Netzteilleist	ung de	er Ausgänge		
	Out	Leistung	Out	Leistung
	A		В	
	С		D	
Warnlampe	nkarte	n		
Adresse	Тур	Name		
1	1	AL71		
Einschub: A	E 45-4,	Adresse: 0		
Steckplatz		Matrixkarten		Frontplattenmodule
0	\$001A	TK 4-A	\$00B1	FPM 4-AB DIN41612 C Erni 64p F
1				
3				
4				
5				
6				
7				

Abb. 1-2: Das Fenster Systemnahe Konfiguration

Systemnahe	Konfigur	ation				
Adapter	kabel	🔉 🖶 🍯				
]		
ehäuse:	0					
Block 0						
Generatore	n					
Adresse	Тур	Name [Revision]				
1	51	UI 51 (HVDC) [418.520r02]				
3	53	UI 53 (LV) [418.528r02]				
Warnlampe	enkarte	n				
Adresse	Тур	Name				
1	1	AL71				
Einschub: A	AE 45-4,	Adresse: 0				
Steckplatz		Matrixkarten		Frontplattenmodule	ID Chip 0	ID Chip 1
0	\$0033	TK 5-B64-U8-K8	\$0040	FPM 5-AB DIN41618 HD 64p F ID	\$0000080BF2BA	
1	\$0033	TK 5-B64-U8-K8	\$0040	FPM 5-AB DIN41618 HD 64p F ID	\$0000080C00D1	
2						
3						
4						
5						
6						
	-					

Abb. 1-3: Konfiguration eines Testsystems mit angeschlossenen Adapterkabeln

Schaltflächen im Fenster Systemnahe Konfiguration:

Schließen

Schließt das Fenster Systemnahe Konfiguration.

Adapterkabel Adapterkabel

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie die Werte der ID-Chips (ID) für alle angeschlossenen Adapterkabel einblenden.

3

Name des ausgewählten Dateityps (*.Dateiendung)

Öffnet ein Browserfenster in dem Sie eine Konfigurationsdatei auswählen und öffnen können.



3

Speichern

Speichert die aktuell angezeigte Konfigurationsdatei.

Drucken

Druckt den Inhalt des Fensters Systemnahe Konfiguration aus.

1.2.1.3 Schnellauswahl...

Dieser Menüpunkt öffnet das Fenster **Schnellauswahl**. Hier können Sie alle von Ihnen benötigten Diagnosen und Kalibrationen auswählen.



Abb. 1-4: Das Fenster Schnellauswahl

Bedeutung der Schaltflächen:



OK:

Übernimmt die aktuelle Auswahl und schließt das Fenster.



Abbrechen:

Schließt das Fenster ohne die die aktuelle Auswahl zu übernehmen.



Alle auswählen:

Wählt alle angezeigten Punkte aus.

🚫 Keine:

Entfernt die aktuelle Auswahl.

1.2.1.4 Verlassen

Dieser Menüpunkt schließt die CEETIS Diagnose.

1.2.2 Generatoren und Messgeräte



Abb. 1-5: Das Menü Generatoren und Messgeräte

1.2.2.1 Generatoren...

Dieser Menüpunkt überprüft die Strom- und Spannungsbereiche der Generatoren.

- 1. Wählen Sie im Fenster *Generatorauswahl* die Generatoren aus, für die Sie die Diagnose durchführen möchten.
 - Die in diesem Fenster angezeigten Generatoren sind abhängig von der Ausstattung Ihres Testsystems.



- 2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ok
- 3. Das Fenster für den ersten Diagnoseschritt öffnet sich:



Abb. 1-6: Anweisungsfenster für den ersten Diagnoseschritt (links W 454, rechts W 444)

- 4. Schließen Sie das Spannungsmessgerät gemäß Vorgabe an die beiden *Force*-Buchsen an.
 - Beachten Sie dabei, dass Sie das Multimeter gemäß Anweisung an die richtigen Messbuchsen anschließen.
 - Berücksichtigen Sie bei den einzelnen Diagnoseschritten, dass Sie immer einen geeigneten Messbereich an Ihrem Multimeter eingestellt haben.
- 5. Klicken Sie auf *Generator ein*.
- 6. Lesen Sie den Messwert am angeschlossenen Multimeter ab und tragen Sie ihn in das Feld *Gemessener Wert [V]* ein.
- Klicken Sie auf *Ok* um die Eingabe zu bestätigen. Es öffnet sich das Fenster für den nächsten Diagnoseschritt.
- 8. Folgen Sie bei allen weiteren Diagnoseschritten den Anweisungen am Bildschirm. Führen Sie auf diese Weise die Diagnose bis zu ihrem Ende durch.
 - > Mit der *Überspringen*-Schaltfläche wird ein Diagnoseschritt übersprungen.
 - > Mit der Abbrechen-Schaltfläche können Sie die Diagnose beenden.
- 9. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach gesuchten Einträgen durchsuchen und Sie können das Diagnoseprotokoll ausdrucken.

www.commonseergebnis			- • • •
🔊 Schließen	Drucken	M Suchen	
Diagnose der Gene	ratoren		
Datum + Uhrzeit CEETIS Version		: 15.04.2019 1 : 4.07-05	17:31:05
Geprüfte Geräte 	(UI52) [418.5	21r01]	
Generator		: HVAC Generat	:or (UI52)
Spannungsbereiche	: -		
Sollwert Externer Messwert	= 750V +/-37,5 = 750V	5V [HVAC Generat	or (UI52)]
Strombereiche			
Ergebnis: Diagnos	e erfolgreich		
		ERF	OLGREICH

Abb. 1-7: Das Diagnoseprotokoll im Fenster "Diagnoseergebnis"

Bedeutung der Begriffe im Protokoll:

⇒ Sollwert:

Vorgabewert mit den erlaubten Toleranzen. In eckigen Klammern: Bezeichnung des überprüften Generators.

⇒ Externer Messwert:

Istwert, der mit dem Multimeter gemessen, und im Diagnosefenster ins Feld *Gemessener Wert* eingetragen wurde.

1.2.2.2 Messgeräte

Dieser Menüpunkt überprüft die Messbereiche der Generatoren. Dazu werden die intern ermittelten Messwerte mit den externen Messwerten des Multimeters verglichen.

- 1. Wählen Sie im Fenster *Generatorauswahl* die Generatoren aus, für die Sie die Diagnose durchführen möchten.
 - Die in diesem Fenster angezeigten Generatoren sind abhängig von der Ausstattung Ihres Testsystems.



- 2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Ok**
- 3. Das Fenster für den ersten Diagnoseschritt öffnet sich:



Abb. 1-8: Anweisungsfenster für den ersten Diagnoseschritt (links W 454, rechts W 444)

- 4. Schließen Sie das Spannungsmessgerät gemäß Vorgabe an die beiden *Force*-Buchsen an.
 - Beachten Sie dabei, dass Sie das Multimeter gemäß Anweisung an die richtigen Messbuchsen anschließen.
 - Berücksichtigen Sie bei den einzelnen Diagnoseschritten, dass Sie immer einen geeigneten Messbereich an Ihrem Multimeter eingestellt haben.

- 5. Klicken Sie auf *Generator ein*.
- 6. Lesen Sie den Messwert am angeschlossenen Multimeter ab und tragen Sie ihn in das Feld *Gemessener Wert [V]* ein.
- Klicken Sie auf *Ok* um die Eingabe zu bestätigen. Es öffnet sich das Fenster für den nächsten Diagnoseschritt.
- 8. Folgen Sie bei allen weiteren Diagnoseschritten den Anweisungen am Bildschirm. Führen Sie auf diese Weise die Diagnose bis zu ihrem Ende durch.
 - > Mit der Überspringen-Schaltfläche wird ein Diagnoseschritt übersprungen.
 - > Mit der Abbrechen-Schaltfläche können Sie die Diagnose beenden.
- 9. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster *Diagnoseergebnis* mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach gesuchten Einträgen durchsuchen und Sie können das Diagnoseprotokoll ausdrucken.

Definition der Begriffe im Protokoll:

Messbereich:	Vorgabewert mit den erlaubten Toleranzen. In eckigen Klammern: Bezeichnung des überprüften Generators.
Externer Messwert:	Messwert, der mit dem Multimeter gemessen, und im Diagnosefenster ins Feld <i>Gemessener Wert</i> eingetragen wurde.
Interner Messwert:	Messwert, der von den Generatoren gemessen wurde.

- 10. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf Wiederholen.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Parametern wiederholen möchten, klicken Sie auf Generatoren und Messgeräte → Messgeräte...

1.2.2.3 Kalibrierung...

Die Generatorkalibrierung garantiert die Messgenauigkeit der Generatoren durch eine interne Kalibrierung. Dabei wird die Messgenauigkeit des Generators anhand eingebauter Präzisionswiderstände überprüft und gegebenenfalls neu kalibriert.

In der *Testsystemkonfiguration* können Sie die Kalibrierungsintervalle für die **auto**matische Überprüfung der Generatoren festlegen.

Die Generatorkalibrierung wird, dem eingestellten Kalibrierungsintervall entsprechend, automatisch ausgeführt. Wollen Sie eine Generatorkalibrierung unabhängig vom eingestellten Kalibrierungsintervall durchführen, verfahren Sie wie folgt:

- 1. Klicken Sie im Menü *Generatoren und Messgeräte* auf *Kalibrierung*.
 - > Das Fenster *Generatorauswahl* wird geöffnet.
- 2. Wählen Sie im Fenster *Generatorauswahl* die Generatoren aus, für die Sie die Kalibrierung durchführen möchten.
 - Die in diesem Fenster angezeigten Generatoren sind abhängig von der Ausstattung Ihres Testsystems.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Ok.
- 4. Am Ende der Kalibrierung öffnet sich ein Textbetrachter mit dem Kalibrierungsprotokoll.
 - Hier können Sie das Kalibrierungsprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.



1.2.2.4 Vorhandene Generatoren

Mit diesem Menüpunkt werden alle Generatoren angezeigt, die im Testsystem verfügbar sind. Zu jedem der Generatoren werden die Busadresse, die ID und die Seriennummer angezeigt.

CEETIS Diagnose						
Testsystem Generatoren und Messgeräte Schalte	einheiten <u>M</u> atrix <u>E</u> xtras <u>H</u> ilfe	•				
S Wiederholen 🐠 Abbruch						
	H					W 444
1		Busadresse	ID Nummer	Seriennummer	I.	*
HV-Schalteinheit (WA07)	1	9	1 7	418.694r03	1	
RLC Generator (UI54)	1	4	1 54	418.529r01-26-47	1	=
LV Generator (UI53)	1	3	1 53	418.528r02	1	
HVAC Generator (UI52)	1	2	1 52	418.521r01	1	
HVDC Generator (UI51)	1	1	51	418.520r01	1	-
•						25 F -
Diagnose auswählen: Bereit		G	efährliche Spannung	0 0	0	Keine Fehler

Abb. 1-10: Das Fenster "CEETIS Diagnose" mit allen im Testsystem vorhandenen Generatoren

1.2.3 Schalteinheiten

CEETIS Diagnose					• 💌
Testsystem Generatoren u	nd Messgeräte Schalt	teinheiten	Matrix	Extras	Hilfe
		HV-Schalt	einheit		

Abb. 1-11: Das Menü Schalteinheiten

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Schalteinheiten Ihres Testsystems überprüfen.

- 1. Klicken Sie im Menü Schalteinheiten auf HV-Schalteinheit....
 - Die Diagnose der Schalteinheiten wird durchgeführt und im Fenster Diagnoseergebnis angezeigt.

1.2.4 Matrix

Die *Matrixdiagnose* prüft die Funktionsfähigkeit der Schaltmatrix (Testpunktmodule, Einschübe). Sie ist in mehrere Einzeldiagnosen aufgeteilt.

EETIS D	iagnose						
Testsystem	Generatoren und Messgeräte	Schalteinheiten	Matri	x Extras	Hilfe		
				Durchgar	ngsdiagnos	se	
				DC Lecks	stromdiagn	ose	
				Relais-Kl	ebe-Diagno	ose	
				Transient	tenschutzd	iagnose.	
				Relay Co	ntrol Diagn	nostics	
				Messleitu	ungsdiagno	ose	
				Lichtwell	enleiter		Sender
				W484 PL	US		Empfänger

Abb. 1-12: Das Menü Matrix

1.2.4.1 Durchgangsdiagnose

Die *Durchgangsdiagnose* prüft alle Relais auf den Karten auf Durchgang. Dazu wird bei geschlossenen Relais ein Strom eingeprägt und aus der gemessenen Spannung der Widerstand berechnet. Damit ein Relais als fehlerfrei eingestuft wird, muss der ermittelte Widerstand unter der angegebenen Schwelle liegen.

- 1. Klicken Sie auf *Matrix* \rightarrow *Durchgangsdiagnose...*.
- 2. Der **Assistent für die Matrixdiagnose** öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die **Matrixkonfiguration** auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	
Matrixkonfiguration einlesen Klicken Sie unten auf die Schaltfläche anzuzeigen.	, um den Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	
X Abbrechen	Weiter

Diagnose

- 3. Wählen Sie den Kartenbereich aus, der überprüft werden soll.
 - Geben Sie dazu die Nummer der ersten und die Nummer der letzten zu überprüfenden Karte in die Felder ein und klicken Sie auf *Weiter*.

wanien Sie den zu t	iberprüfenden Matrixbereich a	us
Kartenbereich: Geb oder klicken Sie auf Auswahlbildschirm oder Natrixgehäuse: Wäh	en Sie die Nummer der ersten i die Schaltfläche "Bereich aus anzuzeigen. Ilen Sie ein oder mehrere Matri	und der letzten Karte ein wählen" um den xgehäuse
Erste Karte	Letzte Karte	
h	3	Bereich auswählen
Gehäuseauswahl		
Gehäuse 0 <mark>(</mark> Index ())	
💙 Alle	S Keine	

- Der Kartenbereich kann auch über das Fenster Bereich auswählen festgelegt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Bereich auswählen.
- Dieses Fenster zeigt, welcher Steckplatz mit welchem Kartentyp belegt ist. Sollte Ihr System mit unterschiedlichen Kartentypen ausgestattet sein, können Sie damit auf einfache Weise einen bestimmten Kartentyp auswählen.

Gehäuse	Einschub	Steckplatz	Karte
1	1	1	TK 5-C
		2	ТК 5-С
		3	TK 5-C
		4	TK 4-B
		5	TK 4-B

- 4. Wählen Sie die Relais aus, die überprüft werden sollen.
 - > Nicht alle Relais sind in jedem Testsystem vorhanden.
 - Wählen Sie die U1/U4-Relais nur aus, wenn keine Spannungsquellen angeschlossen sind.
 - Wenn Sie ein System mit verteilter Matrix pr
 üfen, m
 üssen f
 ür den Test der Powerrelais alle Matrixkoffer (MC) mit den U2/U3-Kabeln verbunden sein!



- 5. In diesem Fenster können die Werte für die Testpinparameter eingestellt werden.
 - > Beim Öffnen des Fensters werden die Standardwerte angezeigt.



- 6. In diesem Fenster können die Werte für die Powerpinparameter eingestellt werden.
 - Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn in Ihrem Testsystem Powerpins vorhanden sind!
 - > Beim Öffnen des Fensters werden die Standardwerte angezeigt.
 - Klicken Sie auf Weiter.

Assistent für die Matrixdiagnose	
Einstellen der Powerpinparameter Änderungen des Stroms können die	Grenzen für die Schwelle beeinflussen.
Strom Schwelle	Ohm
X Abbrechen	Zurück Veiter

Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass alle Pr
üflinge vom Tester entfernt und alle externen Spannungsquellen ausgeschaltet sein m
üssen.



- 7. Befolgen Sie diese Meldung und klicken Sie auf *Ok* um die Diagnose zu starten.
 - > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
 - Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.

- 8. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.
- 9. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Werten wiederholen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf *Matrix*→ *Durchgangsdiagnose*...

1.2.4.2 DC Leckstromdiagnose

Die *DC Leckstromdiagnose* prüft die Spannungsfestigkeit der Relais auf den Karten. Dazu werden die geöffneten Relais mit einer Spannung beaufschlagt und der fließende Strom gemessen. Der ermittelte Widerstand muss dabei oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes liegen.

Durchführung:

- 1. Klicken Sie auf *Matrix* → *DC-Leckstromdiagnose....*
- 2. Der **Assistent für die Matrixdiagnose** öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die **Matrixkonfiguration** auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	X
Matrixkonfiguration einlesen	
Klicken Sie unten auf die Schaltfläche anzuzeigen.	, um den Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	
X Abbrechen	Veiter

- 3. Wählen Sie den Kartenbereich aus, der überprüft werden soll.
 - Geben Sie dazu die Nummer der ersten und die Nummer der letzten zu überprüfenden Karte in die Felder ein und klicken Sie auf *Weiter*.

Wählen Sie den zu ü Kartenbereich: Geb oder klicken Sie auf Auswahlbildschirm oder Aatrixgehäuse: Wäh	iberprüfenden Matrixbereich a en Sie die Nummer der ersten i die Schaltfläche "Bereich aus anzuzeigen. ilen Sie ein oder mehrere Matri	u s und der letzten Karte ein wählen" um den xgehäuse
Erste Karte	Letzte Karte	
h	3	Bereich auswählen
Gehäuseauswahl Gehäuse 0 (Index ())	
🖌 Alle	S Keine	

Der Kartenbereich kann auch über das Fenster Bereich auswählen festgelegt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Bereich auswählen. Dieses Fenster zeigt, welcher Steckplatz mit welchem Kartentyp belegt ist. Sollte Ihr System mit unterschiedlichen Kartentypen ausgestattet sein, können Sie damit auf einfache Weise einen bestimmten Kartentyp auswählen.

Gehäuse	Einschub	Steckplatz	Karte
1	1	1	ТК 5-С
		2	тк 5-С
		3	ТК 5-С
		4	ТК 4-В
		5	TK 4-B

- 4. Stellen Sie die Parameter für die *DC Leckstromdiagnose* ein. Wenn Ihr Testsystem über mehrere Kartentypen verfügt, können Sie die Parameter für jeden Kartentyp separat einstellen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Reiter, um die Parameter für die gewünschte Spezifikation (z. B. *C* oder *D*) einzustellen.
 - > Beim Öffnen des Fensters werden die Standardwerte angezeigt.

Einstellen der Para	meter für die DC Leo	kstromdiagnos	e der Testpin	IS
Die Parameter kön	nen für Karten mit un	terschiedlicher	Spezifikation	n getrenr
eingestellt werden	2			
C				
	Caburalla			
1500	V Son	MOhm		
1.000	1 1 300	MOIIII		
Messzeit			Wartezeit	
400	ms		100	п

- 5. Klicken Sie auf *Weiter*.
 - Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass alle Pr
 üflinge vom Tester entfernt und alle externen Spannungsquellen ausgeschaltet sein m
 üssen.



- 6. Befolgen Sie diese Meldung und klicken Sie auf *Ok* um die Diagnose zu starten.
 - > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
 - Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.

- 7. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 8. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Parametern wiederholen möchten, klicken Sie auf *Matrix* → *DC Leckstromdiagnose…*

1.2.4.3 Relais-Klebe-Diagnose

Die *Relais-Klebe-Diagnose* überprüft die Powerpins auf den Karten. Dabei werden alle Relais zuerst geschlossen und anschließend wieder geöffnet. Es wird gemessen, ob sich alle Relais wieder geöffnet haben.

Durchführung:

- 1. Klicken Sie auf *Matrix* → *Relais-Klebe-Diagnose...*
- 2. Der **Assistent für die Matrixdiagnose** öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die **Matrixkonfiguration** auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	le l
Matrixkonfiguration einlesen	
Klicken Sie unten auf die Schaltfläche, um den anzuzeigen.	Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	

- 3. Wählen Sie den Kartenbereich aus, der überprüft werden soll.
 - Geben Sie dazu die Nummer der ersten und die Nummer der letzten zu überprüfenden Karte in die Felder ein und klicken Sie auf *Weiter*.

Wählen Sie den zu i Kartenbereich: Geb oder klicken Sie auf Auswahlbildschirm oder Natrixgehäuse: Wät	überprüfenden Matrixbereich a en Sie die Nummer der ersten die Schaltfläche "Bereich aus anzuzeigen. nien Sie ein oder mehrere Matr	uus und der letzten Karte ein wählen" um den ixgehäuse
Erste Karte	Letzte Karte	
1	3	Bereich auswählen
Sehäuseauswahl Gehäuse 0 (Index I	0)	
💙 Alle	S Keine	

Der Kartenbereich kann auch über das Fenster Bereich auswählen festgelegt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Bereich auswählen. Dieses Fenster zeigt, welcher Steckplatz mit welchem Kartentyp belegt ist. Sollte Ihr System mit unterschiedlichen Kartentypen ausgestattet sein, können Sie damit auf einfache Weise einen bestimmten Kartentyp auswählen.

Gehäuse	Einschub	Steckplatz	Karte
1	1	1	тк 5-с
		2	тк 5-с
		3	ТК 5-С
		4	ТК 4-В
		5	ТК 4-В

- 4. Im Fenster *Einstellen der Parameter* werden der Strom und die Schwelle für die Relais-Klebe-Diagnose eingestellt.
 - > Beim Öffnen des Fensters werden die Standardwerte angezeigt.
 - ➢ Klicken Sie auf Weiter.

Assistent für	die Matrixdiagnose	X
Einstellen de Änderungen	r Parameter für die Relais-Klebe- des Stroms können die Grenzen	Diagnose für die Schwelle beeinflussen.
Strom	Schwelle 10	Ohm
X Abb	rechen Zurück	Veiter

Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass alle Pr
üflinge vom Tester entfernt und alle externen Spannungsquellen ausgeschaltet sein m
üssen.

Bestätigu	ing	×
?	Bevor Sie diese Diagnose starten, stellen Sie sicher, dass - der Prüfling nicht mehr an den Tester angeschlossen ist - alle externen Spannungsquellen abgetrennt oder ausges sind	chaltet
	Vok X Abbrechen	

- 5. Befolgen Sie diese Meldung und klicken Sie auf *Ok* um die Diagnose zu starten.
 - > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
 - Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.
- 6. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.

Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 7. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf Wiederholen.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Parametern wiederholen möchten, klicken Sie auf *Matrix* → *Relais-Klebe-Diagnose...*.

1.2.4.4 Transientenschutzdiagnose

Die *Transientenschutzdiagnose* prüft den Überspannungsschutz der Karten. Alle Pins werden dabei mit zwei verschiedenen Spannungen getestet. Während die niedrige Spannung verschaltet werden darf, muss eine Verschaltung der höheren Spannung durch den Überspannungsschutz verhindert werden.

Bei Karten ohne Transientenschutz liefert die Diagnose keine Messwerte!

Durchführung:

- 1. Klicken Sie auf *Matrix* → *Transientenschutzdiagnose...*
- 2. Der **Assistent für die Matrixdiagnose** öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die **Matrixkonfiguration** auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.



- 3. Wählen Sie den Kartenbereich aus, der überprüft werden soll.
 - Geben Sie dazu die Nummer der ersten und die Nummer der letzten zu überprüfenden Karte in die Felder ein und klicken Sie auf *Weiter*.

Wählen Sie den zu Kartenbereich: Geb oder klicken Sie aut Auswahlbildschirm oder Natrixgehäuse: Wä	überprüfenden Matrixbereich a en Sie die Nummer der ersten i f die Schaltfläche "Bereich aus- anzuzeigen. hlen Sie ein oder mehrere Matri	uus und der letzten Karte ein wählen" um den xgehäuse
Erste Karte	Letzte Karte	
h	3	Bereich auswählen
Gehäuseauswahl Gehäuse 0 (Index	0)	
Alle	Sy Keine	

Der Kartenbereich kann auch über das Fenster Bereich auswählen festgelegt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Bereich auswählen. Dieses Fenster zeigt, welcher Steckplatz mit welchem Kartentyp belegt ist. Sollte Ihr System mit unterschiedlichen Kartentypen ausgestattet sein, können Sie damit auf einfache Weise einen bestimmten Kartentyp auswählen.

Oshäuss	Lineshub	Charliniate	Vede
Genause	Ellischub	Steckplatz	Narie
1	1	1	TK 5-C
		2	ТК 5-С
		3	TK 5-C
		4	ТК 4-В
		5	TK 4-B

Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass alle Pr
üflinge vom Tester entfernt und alle externen Spannungsquellen ausgeschaltet sein m
üssen.

Bestätigu	ng	×
?	Bevor Sie diese Diagnose starten, stellen Sie sie - der Prüfling nicht mehr an den Tester angesch - alle externen Spannungsquellen abgetrennt od sind	cher, dass lossen ist ler ausgeschaltet
	Vok X Abbrechen	

- 4. Befolgen Sie diese Meldung und klicken Sie auf *Ok* um die Diagnose zu starten.
- 5. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 6. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.

1.2.4.5 Messleitungsdiagnose

Die *Messleitungsdiagnose* überprüft die internen Verbindungen der Matrix sowie die Leitungen, die die Matrix mit den Generatoren und Messgeräten verbinden.

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf *Matrix* → *Messleitungsdiagnose…*
- 2. Der Assistent für die Matrixdiagnose öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die Matrixkonfiguration auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	
Matrixkonfiguration einlesen	
Klicken Sie unten auf die Schaltfläch anzuzeigen.	e, um den Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	

- 3. Wählen Sie die Testschritte aus, die Sie durchführen möchten.
 - Wenn Sie ein System mit verteilter Matrix pr
 üfen, m
 üssen f
 ür den U2/U3 Messleitungstest alle Matrixkoffer mit den U2/U3-Kabeln verbunden sein!
 - Klicken Sie auf Weiter. Die darauf folgenden Fenster hängen von Ihrer Auswahl ab.

Assistent für die Matrixdiagnose	х
Auswahl der Testschritte Image: Durchgangsdiagnose Image: Durchgangsdiagnose Image: Dc Leckstromdiagnose Image: Dc Leckstromdiagnose	
U2/U3 Messleitungstest	
X Abbrechen Zurück Veiter	

- 4. Stellen Sie die Parameter für die Durchgangsdiagnose der Testpins ein.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*.

Assistent für d	die Matrixdiagnose
Parameter für	die Durchgangsdiagnose der Testpins einstellen
Anderungen d	les Stroms können die Grenzen für die Schwelle beeinflussen.
Strom	Schwelle 500 mOhm
X Abbr	rechen Zurück Weiter

- 5. Stellen Sie die Parameter für die *DC Leckstromdiagnose* ein. Wenn Ihr Testsystem über mehrere Kartentypen verfügt, können Sie die Parameter für jeden Kartentyp separat einstellen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Reiter, um die Parameter für die gewünschte Spezifikation (z. B. *C* oder *D*) einzustellen.
 - ➢ Klicken Sie auf Weiter.

Assistent für die Matrixdi	agnose	×
Einstellen der Parameter f	ür die DC Leckstromdiagno	se der Testpins
Die Parameter können für eingestellt werden.	Karten mit unterschiedliche	er Spezifikation getrennt
вС		
Spannung 1500 V	Schwelle 500 MOhm	
Messzeit 400 ms		Wartezeit
X Abbrechen	Zurück	Veiter

- 6. Stellen Sie die Powerpinparameter für den U2/U3 Messleitungstest ein.
 - ➢ Klicken Sie auf Weiter.

Assistent für die Matrixdiagnose
Einstellen der Powerpinparameter Änderungen des Stroms können die Grenzen für die Schwelle beeinflussen.
Strom Schwelle
X Abbrechen Zurück Veiter

Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass alle Pr
üflinge vom Tester entfernt und alle externen Spannungsquellen ausgeschaltet sein m
üssen.

?	Bevor Sie diese Diagnose starten, - der Prüfling nicht mehr an den Te - alle externen Spannungsquellen sind	stellen Sie sicher, dass ester angeschlossen ist abgetrennt oder ausgeschaltet
	Abbrachan	

- 7. Befolgen Sie diese Meldung und klicken Sie auf *Ok* um die Diagnose zu starten.
 - > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
 - Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.

- 8. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 9. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Parametern wiederholen möchten, klicken Sie auf Matrix → Messleitungsdiagnose...

1.2.4.6 Lichtwellenleiter

Die *Lichtwellenleiterdiagnose* prüft die Funktionsfähigkeit der optischen Testpunktmodule. Dabei werden die Werte aus der werkseitigen Kalibrierung mit den aktuellen Messwerten verglichen.

Die Lichtwelle	enleiterdiagnose ist temperaturabhängig!
	Die Messwerte der optischen Testpunktmodule sind temperatur- abhängig.
	⇒ Starten Sie die Diagnose nicht unmittelbar nach Systemstart.
	Warten Sie mit der Durchführung bis die optischen Testpunkt- module Betriebstemperatur erreicht haben.

1.2.4.6.1 Lichtwellenleiterdiagnose der Sender

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf $Matrix \rightarrow Lichtwellenleiter \rightarrow Sender$
- 2. Der **Assistent für die Matrixdiagnose** öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die **Matrixkonfiguration** auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	
Matrixkonfiguration einlesen Klicken Sie unten auf die Schaltfläche anzuzeigen.	, um den Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	
X Abbrechen	Weiter

- 3. Wählen Sie die Pins aus, die überprüft werden sollen.
 - Klicken Sie dazu im linken Feld auf die betreffenden Pins. Wenn Sie im Feld Karten eine Karte auswählen, werden automatisch alle Pins dieser Karte ausgewählt. Mit der Schaltfläche Alle werden alle Pins ausgewählt. Drücken Sie auf Keine, um Ihre Auswahl aufzuheben.

2 (Karte: 1) 3 (Karte: 1) 4 (Karte: 1) 5 (Karte: 1) 5 (Karte: 1) 7 (Karte: 1) 7 (Karte: 1)	te: 2
3 (karte: 1) 4 (Karte: 1) 5 (karte: 1) 6 (Karte: 1) 7 (Karte: 1)	
5 (Karte: 1) 6 (Karte: 1) 7 (Karte: 1)	
6 (Karte: 1) 7 (Karte: 1)	
7 (Karte: 1)	
O (Karte: 1)	
5 (Naile, 2)	
14 (name: 2)	
V Alle Keine	

- 4. Klicken Sie auf *Weiter* um die Diagnose zu starten.
 - > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
 - Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.
- 5. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 6. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Werten wiederholen möchten, klicken Sie auf *Matrix* → *Lichtwellenleiter* → *Sender*

1.2.4.6.2 Lichtwellenleiterdiagnose der Empfänger

- 1. Klicken Sie auf *Matrix* \rightarrow *Lichtwellenleiter* \rightarrow *Empfänger*
- 2. Der Assistent für die Matrixdiagnose öffnet sich. Rufen Sie bei Bedarf die Matrixkonfiguration auf, um eventuell vorgenommene Änderungen an der Testsystemmatrix zu aktualisieren.
 - > Klicken Sie auf *Weiter*, um mit der Diagnose fortzufahren.

Assistent für die Matrixdiagnose	
Matrixkonfiguration einlesen	
Klicken Sie unten auf die Schaltfläche anzuzeigen.	, um den Matrixkonfigurationsbildschirm
Matrixkonfiguration	

- 3. Wählen Sie die Pins aus, die überprüft werden sollen.
 - Klicken Sie dazu im linken Feld auf die betreffenden Pins. Wenn Sie im Feld Karten eine Karte auswählen, werden automatisch alle Pins dieser Karte ausgewählt. Mit der Schaltfläche Alle werden alle Pins ausgewählt.

in: 1 (Karte: 1)		Karter 1
Pin: 2 (Karte: 1)		Karte: 2
Pin: 3 (Karte: 1)		
nn: = (Nante: 1) 2in: 5 (Karte: 1)		
Pin: 6 (Karte: 1)	_	
in: 7 (Karte: 1)		
Pin: 8 (Karte: 1)	//	
in: 9 (Karte: 2)		
Pin: 14 (Kante: 2)		
1		1

- 4. Eine **Warnmeldung** weist Sie darauf hin, dass die Lichtwellenleiteradaption vom Tester entfernt werden muss und dass alle optischen Pins mit den entsprechenden Abdeckkappen abgedeckt sein müssen.
 - Befolgen Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf Ok um die Diagnose zu starten.

Warnung		×
	Bevor Sie diese Diagnose starten, stellen Sie sicher, dass - die Lichtwellenleiteradaption von Tester entfernt wurde - alle optischen Pins mit den dafür vorgesehenen Kappen abgedeckt sind	
	Ok X Abbrechen	

- > In der Statuszeile zeigt ein Fortschrittsbalken den Verlauf der Diagnose an.
- Die Anzahl der Fehler, die während der Diagnose gefunden werden, wird im rechten Feld der Statuszeile angezeigt.
- 5. Am Ende der Diagnose öffnet sich das Fenster **Diagnoseergebnis** mit dem Diagnoseprotokoll.
 - Sie können das Diagnoseprotokoll nach Einträgen durchsuchen und ausdrucken.
 - Befinden sich alle Messwerte innerhalb der vorgegebenen Toleranzen, wird am Ende des Protokolls die Meldung *Erfolgreich* angezeigt. Sind beim Diagnoselauf Fehler aufgetreten, wird die Meldung *Fehlgeschlagen* angezeigt.

Die Schaltflächen im Textbetrachter:

Drucken: Druckt das Diagnoseprotokoll aus.

- Suchen...: Öffnet eine Suchmaske. Geben Sie dort einen Wert ein, nach dem Sie im Protokoll suchen möchten.
- Schließen: Schließt den Textbetrachter und kehrt zurück zum Fenster mit dem Diagnoseergebnis.
- 6. Um die Diagnose ein weiteres Mal durchzuführen, klicken Sie auf *Wiederholen*.
 - ➢ Wenn Sie die Diagnose mit veränderten Werten wiederholen möchten, klicken Sie auf *Matrix* → *Lichtwellenleiter* → *Empfänger*.

1.2.5 Extras



Abb. 1-13: Das Menü Extras

1.2.5.1 Umgebungsdaten

Im Fenster **Umgebungsdaten** können Sie Informationen zum Prüfer und den Umgebungsbedingungen für das Diagnoseprotokoll eingeben.

- 1. Klicken Sie auf *Extras* \rightarrow *Umgebungsdaten...*
 - > Das Fenster *Umgebungsdaten* wird geöffnet.
- 2. Tragen Sie die Umgebungsdaten in die Eingabefelder ein.
- 3. Klicken Sie auf **OK** um Ihre Eingaben zu speichern.
 - > Das Fenster wird geschlossen und Ihre Eingaben werden übernommen.

12345	
Prüfmittel 1	
23-F-234	
Prüfmittel 2	
Prüfer	
Prüfer FH	
Prüfer FH Temperatur	Luftfeuchtigkeit
Prüfer FH Temperatur 21 <u>°C</u>	Luftfeuchtigkeit

Abb. 1-14: Das Fenster Umgebungsdaten

1.2.6 Hilfe

EETIS D	iagnose				• 💌
Testsystem	Generatoren und Messgeräte	Schalteinheiten	Matrix	Extras	Hilfe
					Information

Abb. 1-15: Das Menü Hilfe

1.2.6.1 Information

Dieser Menüpunkt öffnet das Info-Fenster. Hier wird die Versionsnummer der installierten Software angezeigt.

- 1. Klicken Sie auf $Hilfe \rightarrow Informationen...$
 - Es öffnet sich ein Fenster das den Version der installierten CEETIS-Software anzeigt.



Abb. 1-16: Das Fenster CEETIS mit der Versionsnummer der installierten Software.

2 Index

С

CEETIS Diagnose	
Menü Extras	36
Menü Generatoren und Messgeräte	11
Menü Matrix	17
Menü Schalteinheiten	16
Menü Testsystem	7

D

DC Leckstromdiagnose	21
Diagnose	6
DC Leckstrom	21
Durchgangsdiagnose	17
Generatoren	11
Lichtwellenleiter	32
Matrix	17
Messleitungen	
Relais-Klebe-Diagnose	
Schalteinheiten	16
Transientenschutz	
Warnlampe	7
Durchgangsdiagnose	17

G

Generatorkalibrierung 6,	15
Generatorkalibrierung fehlgeschlagen	15

Κ

Kalibrierung	6
--------------	---

Generatoren	15
Kalibrierzertifikat	. 6
Konfiguration, systemnahe	. 8

L

Lichtwellenleiterdiagnose	32
Empfänger	34
Sender	32

Μ

Matrixdiagnose	17
Messleitungsdiagnose	29

Ρ

```
Protokollergebnisse, Bedeutung...... 12, 14
```

R

Relais-Klebe-Diagnose 2	24
-------------------------	----

S

```
Systemnahe Konfiguration ...... 8
```

Т

```
Transientenschutzdiagnose......27
```

W

```
Warnlampendiagnose.....7
```